

Tips voor de gebruiker

Bewaar mij goed



Bediening Flex-/Fusion-/Nordic-kraan

Kokend water: druk-druk-draai
Gekoeld water*: druk-wacht-draai
Bruisend water*: druk-draai



Bediening Front-kraan

Kokend water: druk-druk-draai
Gekoeld water*: draaien tot de eerste klik
Bruisend water*: draaien tot de tweede klik

* Bij installatie van een CUBE



Eerste gebruik

Spoel het systeem eerst twee minuten door met kokend water tot het water helder is.



Gebruikstips

Voorkom spetteren door je kopje dicht bij de uitloop te houden.



Lichtindicatie

Als de LED-ring van de kraan rood brandt zonder dat je om kokend water vraagt, is het water in het reservoir aan het opwarmen. Dit gebeurt een aantal keer per dag om het water in het reservoir op temperatuur te houden.



Vakantie (aan/uit)

Als je langer dan twee weken met vakantie gaat, is het voordeliger om je Quooker-systeem uit te zetten. Dit doe je door de Q-knop op de bovenkant van het reservoir in te drukken.



Kraanzeef reinigen

Op het moment dat de waterstraal minder sterk wordt, verwijder je het kraanzeefje (de perlator) en leg je deze ongeveer een uur in schoonmaakazijn. Spoel vervolgens de kalk eraf en draai de perlator weer op zijn plek.



Kraan schoonmaken


Kijk voor schoonmaaktips op onze website. Let op: schoonmaakmiddelen zoals een afwasborstel, schuurspons, allesreiniger, antikalk en zure middelen of oplosmiddelen kunnen de kraan beschadigen.



Reservoir onderhouden

Op het moment dat het Quooker-systeem nadat de perlator is schoongemaakt, nog steeds geen optimale waterstraal geeft, adviseren wij om een onderhoudsbeurt uit te voeren. Neem voor meer informatie contact op met onze serviceafdeling via het contactformulier in je Mijn Quooker-account.

Registreer je Quooker-systeem en maak kans op een cadeau van Quooker



Mijn Quooker

Met een Mijn Quooker-account kun je direct je Quooker-systeem registreren en heb je altijd inzage in al jouw gegevens. Maak eenvoudig zelf een account aan en ontdek alle voordelen.

Waarom registreren?

Als je je Quooker-systeem registreert, heb je een belangrijk voordeel: wij kunnen je sneller helpen bij vragen. Bovendien maak je kans op een cadeau van Quooker.

Wat moet je doen?

Ga naar quooker.nl/mijnquooker of scan hieronder de QR-code en vul je gegevens in. Als je gewonnen hebt, krijg je automatisch bericht. Per kwartaal verloten we één pakket.

Veel plezier met je Quooker-systeem!



jouw serienummer:

Quooker®